ið Living

IOLIVING HÄLYTYSTEN HALLINTA

Toiminnon avulla ioLiving palvelussa tilin pääkäyttäjä määrittelee kenelle hälytykset menevät.

EDELLYTYKSET

Edellytys 1: Hälytysten hallinta edellyttää, että tilillä on voimassa oleva ioLiving lisenssi.

Edellytys 2: Peruskäyttäjä avaa oman käyttäjätilin ioLiving palveluun Käyttäjätilien luominen on opastettu <u>https://www.ioliving.com/tuotetuki/</u> ja "Ohje palvelun käyttöönottoon". Peruskäyttäjätilien tulee olla aktiivisia, eikä niillä saa olla omia tiedonkeräyslaitteita aktivoituna.

Peruskäyttäjä määrittelee sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron, johon haluaa hänelle ohjattujen hälytysten menevän. Määrittely tapahtuu seuraavasti:

- ➔ Käyttäjätili
- ➔ Henkilökohtaiset asetukset
- ➔ Hälytysten sähköposti
- → Hälytysten puhelinnumero

Edellytys 3: Peruskäyttäjät on liitetty yrityksen tilille. Peruskäyttäjä voi olla kerrallaan vain yhteen tiliin liitettynä. Pääkäyttäjä lisää peruskäyttäjiä yrityksen tilille valitsemalla palvelussa:

- ➔ Käyttäjätili
- ➔ Lisenssi
- ➔ Yrityksen käyttäjätilit
- → Lisää uusi jäsen ryhmään Täällä peruskäyttäjän voi tarvittaessa poistaa valitsemalla "X" tilin perässä. Näin peruskäyttäjä myös poistuu hälytysten hallinnasta.

HÄLYTYSTEN OHJAUS

Tilin pääkäyttäjä ohjaa hälytyksiä sekä itselleen, että yrityksen peruskäyttäjille.

Hälytykset on jaettu kolmeen eri kategoriaan, joita ovat:

- 1. Jos mittausarvo ylittää hälytysrajan.
- 2. Jos tiedonsiirtolaitteella on yhteyskatkos.
- 3. Jos tiedonkeräyslaitteella on yhteyskatkos.

Hälytysten hallinnassa pääkäyttäjä valitsee, kuinka (SMS tai sähköposti) ja kenelle hälytysilmoitus välitetään.

Pääkäyttäjä tekee määrittelyt hälytysten hallintavalikosta:

- → Käyttäjätili
- ➔ Hälytysten hallinta



		HÄVIKKI	👤 καντταμάτιμ
Hälytysten h	Hälytysten hallinta		
Hälytysten vastaano	ttajat	>	
Tiedonkeräyslaitteid	Tiedonkeräyslaitteiden hälytykset		
Tiedonsiirtolaitteide	n hälytykset	>	
Takaisin			

Kuva 1. Hälytysten hallinnan päävalikko.



Hälytysten vastaanottajat



Kuva 2. Hälytysten vastaanottajat-valikko.

"Tiedonkeräyslaitteiden hälytykset" -valikossa pääkäyttäjä valitsee mitkä tiedonkeräyslaitteet hälyttävät, mikäli niiltä ei ole siirtynyt mittauksia palveluun 4 tunnin aikana.

Tiedonkeräyslaitteiden hälytykset

Hälytä jos laite ei ole siirtänyt mittauksia viimeisen 4 tunnin aikana				
lämpö2				
TCL F3D9				

<u>Takaisin</u>



i**CLiving**



"Tiedonsiirtolaitteiden hälytykset" -valikossa pääkäyttäjä valitsee mitkä tiedonsiirtolaitteet hälyttävät, mikäli ne eivät ole muodostaneet palvelinyhteyttä 3 tunnin aikana.

Tiedonsiirtolaitteiden hälytykset

Hälytä jos tiedonsiirtolaite ei ole toiminut viimeisen 3 tunnin aikana.				
Gateway-laitteet 2241114870	Yhteyskatkos 🗹			

Takaisin Kuva 4. Tiedonsiirtolaitteiden hälytykset-valikko.

Tiedonkeräyslaitteiden mittausarvojen hälytysrajat määritellään laiteasetuksissa seuraavasti:

- ➔ Laiteasetukset
- → Valitse haluamasi laite listalta
- Aseta " "hälytysrajat Hälytysrajat asetuksissa voi valita hälytysrajojen lisäksi ajastetun hälytyksen ja viivästetyn hälytyksen.

Tiedonkeräyslaitteiden mittausarvojen hälytyksissä peruskäyttäjä kuittaa hälytyksen ja tarvittaessa kommentoi niitä palvelussa omalla tilillään.